

Лист Технической Информации

Очищающая жидкость Момент Монтаж

I Продукт:

Состав:

Очищающая жидкость для удаления незатвердевшей монтажной пены. Средство имеет хорошую очищающую способность и быстро удаляет остатки пены.

Область применения:

- Очистка свежей пены с любых поверхностей
- Очистка пятен с поверхности
- Очистка пистолета
- Очистка клапанов баллонов

Пистолет рекомендуется очищать в случае, если:

- Возникают проблемы с выходом пены из пистолета

- Пистолет не использовался более чем 1 месяц
- Если возникает необходимость замены баллона с пеной

Не подходит для:

- Для пластика
- Для лакированных поверхностей
- Для ткани

Упаковка:

Баллон 500 мл



II Указания по использованию

Подготовка

Перед применением выдержать баллон при комнатной температуре не менее 12 часов. Снять защитную крышку, плотно прижать форсунку к клапану. Смыть пену, направляя струю очищающей жидкости в направлении «от себя».

Нанесение

Присоединить баллон к пистолету по резьбе. Нажать на спусковой рычаг, наполнить пистолет жидкостью и оставить на 10 минут. Повторно нажать на спусковой рычаг, чтобы промыть пистолет

свежей порцией жидкости. Повторять до полной очистки пистолета. После чего открутить баллон с очищающей жидкостью от пистолета.

Указания по технике безопасности и утилизации см. в соответствующем паспорте безопасности материала.

III. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условия безопасного использования и хранения:

Рекомендуется использовать в течение 15 месяцев. Для продления срока хранения хранить при температурах от +5°C до +25°C. Предпочтительно хранить баллоны в вертикальном положении клапаном вверх. При перевозке в пассажирской машине баллоны должны находиться в багажнике, завернутыми в ткань, но ни в коем случае не в пассажирском салоне. Ознакомиться с отдельной инструкцией по обращению и хранению.

Дополнительно следует отметить, что рекомендуется регулярно, после каждых 2-3 месяцев использования, очищать пистолет для поддержания его в рабочем состоянии и увеличения срока его эксплуатации.